



## هواتف Cisco IP Phone 7800 Series التي تعمل على بروتوكول الإنترنت (IP) دليل البدء السريع



### إجراء مكالمة

أدخل أحد الأرقام وارفع سماعة الهاتف.

### الرد على مكالمة

اضغط على زر الخط الذي يومض باللون الأصفر الكهرماني.

### وضع مكالمة قيد الانتظار

1. اضغط على انتظار
2. لاستئناف مكالمة قيد الانتظار، اضغط على انتظار مرة أخرى.

### عرض أحدث المكالمات الخاصة بك

1. اضغط على التطبيقات
2. قم بالتمرير وتحديد الأحدث.
3. حدد خطأ لعرضه.

### إضافة شخص آخر إلى مكالمة (7811)

1. من مكالمة نشطة، اضغط على مؤتمر
2. اضغط على المكالمات، وحدد مكالمة قيد الانتظار واضغط على نعم.

### إضافة شخص آخر إلى مكالمة (7821، 7841، و7861)

1. من مكالمة نشطة، اضغط على مؤتمر
2. حدد مكالمة قيد الانتظار واضغط على نعم.



### أزرار الخطوط والميزات

استخدم أزرار الخطوط والميزات لعرض المكالمات على خط ما أو الوصول إلى ميزات مثل الاتصال السريع.

تضنيء الأزرار للإشارة إلى الحالة:

- اللون الأخضر الثابت: يشير إلى وجود مكالمة نشطة
- اللون الأخضر الوامض: يشير إلى وجود مكالمة قيد الانتظار
- اللون الكهرماني الثابت: يشير إلى أن الخط الخاص قيد الاستخدام
- اللون الكهرماني الوامض: يشير إلى وجود مكالمة واردة
- اللون الأحمر الثابت: يشير إلى أن الخط البعيد قيد الاستخدام
- اللون الأحمر الوامض: يشير إلى أن الخط البعيد قيد الانتظار

### الهاتف الخاص بك

يظهر هاتف Cisco IP Phone 7841 الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت (IP).

- 1 مؤشر المكالمات الواردة أو البريد الصوتي
- 2 أزرار الخطوط والميزات
- 3 المفاتيح الوظيفية
- 4 التقل
- 5 الانتظار، والتحويل، والمؤتمر
- 6 مكبر الصوت وسماعة الرأس وكنم الصوت
- 7 البريد الصوتي والتطبيقات والدليل
- 8 مستوى الصوت



## هواتف Cisco IP Phone 7800 Series التي تعمل على بروتوكول الإنترنت (IP) دليل البدء السريع



### دليل المستخدم

استعرض دليل المستخدم الكامل على <http://www.cisco.com/c/en/us/-7800-support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-series/products-user-guide-list.html>



### ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

اضغط على مستوى الصوت **+** لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت سماعة الهاتف أو سماعة الرأس أو مكبر الصوت عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### ضبط مستوى صوت نغمة الرنين

اضغط على مستوى الصوت **+** لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت مشغل نغمات الرنين عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### تغيير نغمة الرنين

1. اضغط على التطبيقات
2. حدد تفضيلات < نغمة الرنين.
3. حدد خطأ.
4. قم بالتمرير عبر قائمة نغمات الرنين واضغط على تشغيل لسماع عينة.
5. اضغط على تعيين وتطبيق لحفظ تحديد.

### ضبط تباين الشاشة

1. اضغط على التطبيقات
2. حدد تفضيلات < تباين.
3. اضغط لأعلى لزيادة مستوى التباين أو لأسفل لإنقاذه.
4. اضغط على حفظ.

### ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة

1. اضغط على التطبيقات
2. حدد تفضيلات < إضاءة خلفية.
3. اضغط على تشغيل لتشغيل الإضاءة الخلفية أو اضغط على إيقاف لتشغيل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.

### تحويل مكالمة إلى شخص آخر

1. اضغط على تحويل ، من مكالمة ليست قيد الانتظار.
2. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الأخر.
3. اضغط على تحويل مرة أخرى.

### إجراء مكالمة باستخدام سماعة رأس

1. قم بتوصيل سماعة رأس.
2. أدخل رقماً باستخدام لوحة المفاتيح.
3. اضغط على سماعة الرأس .

### إجراء مكالمة باستخدام مكبر صوت الهاتف

1. أدخل رقماً باستخدام لوحة المفاتيح.
2. اضغط على مكبر الصوت .

### كتم الصوت لديك

1. اضغط على كتم .
2. اضغط زر كتم مرة أخرى لإيقاف كتم الصوت.

### الاستماع إلى الرسائل الصوتية

اضغط على رسائل ، ثم اتبع التعليمات الصوتية. لفحص الرسائل الواردة على خط محدد، اضغط على زر الخط أو لا.

### إعادة توجيه كل المكالمات

1. حدد خطأ ثم اضغط على إعادة توجيه الجميع.
2. اطلب الرقم الذي تريد إعادة توجيهه، أو اضغط على البريد الصوتي.
3. عند الرجوع، اضغط على إيقاف إعادة التوجيه.